PROTECTOR ELECTRÓNICO

BREAKERMATIC® IMPORESIÓN

Fotocopiadoras/Plotters/Impresoras y Equipos de Oficina en General






Ciclo de espera de 5 segundos para estabilización del sistema.












- · No sobrecargue o conecte más de un equipo.
- · Recuerde conectar la puesta a tierra.
- · Instale en un lugar seco.
- No instale a la interperie.



Para mayor información consulte: www.breakermatic.com



Diseñado bajo las normas: UL-244A, IEC y COVENIN 3445



BREAKERMATIC® Impresión


7 591178 001232

MOD: POF110-000EST

Fotocopiadoras / Plotters / Impresoras y Equipos de Oficina en General


INSTALACIÓN

Desconecte el artefacto y verifique el estado del tomacorriente y enchufe.



Conecte el protector BREAKERMATIC®

al tomacorriente, verifique la conexión de la tierra



El protector BREAKERMATICO posee un sistema que le permite rotar hasta 90° adaptándose al espacio físico disponible.

Conecte el artefacto
al protector
BREAKERMATIC®
y espere 5 segundos.

CARACTERÍSTICAS

- · Protección contra voltaje bajo, voltaje alto y apagones cortos.
- · Protección contra picos de voltaje, necesaria en equipos electrónicos.
- Capacidad para 15A, 1875W.
- Ciclo de espera de 5 segundos, que permite la estabilización del voltaje.
- · LEDs Indicadores del estado del protector.
- · Operación totalmente automática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de Operación	Voltaje de Corte	Frecuencia	Ciclo de Espera	Salida Máxima	Supresión de Voltaje	
110 Vac	Mín: 95 Vac ± 3% Máx: 138 Vac ± 3%	50/60 Hz	5 seg ± 20%.	15A	270V / 474J	

CONSERVE ESTE CUPÓN DE GARANTÍA Completar los datos al momento de la compra

Fecha de Compra:

Distribuidor (sello):

Serial Nº

HECHO POR / MADE BY

COLOMBIA

MODELO / MODEL

POF110-000EST10 FECHA FAB. MNF DATE

SERIAL

04/05/2023

VOLTAJE / VOLTAGE

NIVEL DE PROTECCION DE TENSION 0.6kV

50/60 Hz SALIDA MAX. / MAX. OUTPUT 15A

120 V

FRECUENCIA / FREQ



Hecho en Colombia por MAVIGAL S.A.S-KM 2.5 Autopista Medellín, 900 mts. vía Parcelas, Parque Industrial C.I.E.M. Oikos Occidente Bodega B-27, Cota, Cundinamarca, Colombia. Teléfonos: +57-1-876-4576 Fax +57-1-876-7227 www.breakermatic.com - email; ventasinternacionales@breakermatic.com

CONDICIONES DE GARANTÍA

Colombia: Los productos elaborados por Mavigal S.A.S. son cuidados amente inspeccionados a lo largo del proceso de fabricación. Por lo tanto, ESTE EQUIPO está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía cubre las partes del equipo que a nuestro juicio presenten defectos de material o mano de obra, siempre que los defectos no se originen por mala instalación o mal uso del equipo, durante tres (3) años contados a partir de la fecha de la factura de compra. La garantia se invalida si el equipo es abierto o reparado por personas no autorizadas expresamente por Mavigal S.A.S. Los equipos o partes defectuosas se reemplazarán o repararán y se desconocerá cualquier obligación verbal o escrita que difiera de la presente. Mavigal S.A.S. no se hace responsable por daños o fallas de otros aparatos y bienes conectados o no al equipo. El uso de este equipo implica automáticamente la aceptación de esta cláusula de garantía. Otros Países: Los tiempos y condiciones de la garantía pueden variar de acuerdo a las condiciones del distribuidor local. CONSERVE ESTE CUPÓN PARA HACER EFECTIVO CUALQUIER RECLAMO.